



**smart
vatten®**
VERTO

KÄYTTÖOHJEET ASUKKAILLE

04/10/2024

Sisällys

- 1. Käyttöohjeet..... 3
 - 1.1. Yleistä tietoa huoneistonäytöstä.....3
 - 1.2. Kokonaisvedenkulutuksen tarkistaminen.....4
 - 1.3. Viikoittaisen vedenkulutuksen tarkistaminen.....4
 - 1.4. Tietyn ajanjakson vedenkulutuksen tarkistaminen.....5
 - 1.5. Kellonajan, kosteuden ja huoneiston lämpötilan tarkistaminen.....5
 - 1.6. Lisätiedot-näkymä..... 6
 - 1.7. Käyttö Smartvatten Mobile.....6
 - 1.8. Kielen asettaminen.....7

1 KÄYTTÖOHJEET

1.1 Yleistä tietoa huoneistonäytöstä

Smartvatten Verto -huoneistonäytössä on lämpimän ja kylmän veden kuvakkeet, jotka helpottavat huoneiston vedenkulutuksen seuraamista.



Lämmin



Kylmä



Näkymän vaihto



Toimintopainike



Laitteen yhteyden tila



Näkymien määrä

Huoneistonäyttö voidaan sijoittaa helposti haluttuun paikkaan toimitukseen sisältyvää seinätelinettä käyttämällä.

Huoneistonäytöt EVN-RB ja EVN-RC kiinnitetään seinätelineeseen koukuilla, joten ne voidaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen helposti aina tarvittaessa.



Kuva 1. Huoneistonäytön asentaminen seinätelineeseen



Huoneistonäyttö EVN-RB

Huoneistonäyttö EVN-RC

Huoneistonäyttöön voidaan lähettää asukkaille tarkoitettuja ilmoitusviestejä. Viestit näkyvät viiden sekunnin ajan näytön päälle kytkemisen jälkeen, kunnes lähettäjä poistaa viestin.

1.2 Kokonaisvedenkulutuksen tarkistaminen

1. Kytke huoneistonäyttö päälle painamalla  - tai  -painiketta.
2. Tarkista lämpimän ja kylmän veden kokonaiskulutus huoneistonäytöstä.




1.3 Viikoittaisen vedenkulutuksen tarkistaminen

Näytä käyttöveden kulutus viimeisten seitsemän päivän ajalta painamalla  -painiketta kaksi kertaa.

Kauimpana oikealla näkyvä palkki osoittaa nykyisen päivän vedenkulutuksen. Oikeassa laidassa näkyvät numerot osoittavat nykyisen päivän lämpimän ja kylmän veden kulutuksen ja kokonaiskulutuksen.

Näkymän palkit ovat kaksiosaisia: sininen osa osoittaa kylmän veden kulutuksen ja ruudutettu osa lämpimän veden kulutuksen. Palkkien alla näkyvät kirjaimet osoittavat viikonpäivän. Päivä alkaa klo 0.00 paikallista aikaa.

Palkit skaalautuvat automaattisesti viikoittaisen näkymän korkeimman kulutuslukeman mukaan.



1.4 Tietyn ajanjakson vedenkulutuksen tarkistaminen

Voit käyttää Trippi-näkymiä tietyn ajanjakson vedenkulutuksen seuraamiseen.

1. Aloita mittaus pitämällä Trippi-näkymän  -painike painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes näkyviin tulee teksti.

Mittaus aloitetaan automaattisesti, ja teksti poistuu näkyvistä.

2. Näytön "Aloita"-teksti muuttuu "Lopeta"-tekstiksi, kun mittaus aloitetaan. Kello  käynnistyy.

- Kello näyttää mittausjakson kokonaisajan. Kello siirtyy automaattisesti näyttämään tunteja ja päiviä.
- Ajastin  näyttää veden käytön kokonaiskeston mittauksen aikana. Veden käytön kesto näytetään aluksi minuutteina ja myöhemmin tunteina ja päivinä.
- Suurikokoiset numerot näyttävät mittausjakson kokonaisvedenkulutuksen. Niiden alla olevat pienikokoiset numerot näyttävät lämpimän ja kylmän veden kulutuksen.

3. Lopeta mittaus pitämällä  -painike painettuna muutaman sekunnin ajan, kunnes näkyviin tulee teksti.

Mittaus lopetetaan automaattisesti, ja teksti poistuu näkyvistä. Tiedot säilyvät tallennettuina seuraavan mittauksen aloittamiseen saakka.



1.5 Kellonajan, kosteuden ja huoneiston lämpötilan tarkistaminen

Siirry kellonajan, kosteuden ja lämpötilan näyttävään näkymään käyttämällä  -painiketta.



note

Lämpötilan päivittyminen kestää hetken sen jälkeen, kun paristot on vaihdettu.

1.6 Lisätiedot-näkymä

1. Siirry asetuksiin painamalla Lisätiedot-näkymän  -painiketta.



Näkymä näyttää seuraavat lisätiedot:



- Huoneistonäytön paristojen tila. Näyttö toimii kahdella AA-paristolla. Vaihda paristot avaamalla näytön takakansi.
- Näkymässä näkyy  -symboli, kun huoneistonäytön ja huoneistoyksikön välillä on yhteys.
- Huoneistonäytön ja vesimittareiden välisen yhteyden tila.
 - Näkymässä näkyy 1-2  -symbolia huoneistoon asennettujen vesimittareiden määrästä riippuen.
 - Signaalin voimakkuus osoitetaan käyttämällä symboleja .
 -  tarkoittaa, että yhteyttä ei ole.

1.7 Käyttö Smartvatten Mobile

Smartvatten Mobile-näkymä näyttää huoneiston PIN-koodin, jota käytetään sisäänkirjautumiseen Smartvatten Mobile-sovellukseen.



Smartvatten Mobile on sovellus, joka toimii yhdessä huoneistonäytön kanssa. Voit seurata huoneiston vedenkulutusta käyttämällä sovellusta älypuhelimellasi. Voit ladata Smartvatten Mobile-sovelluksen niin moneen älypuhelimkeen kuin haluat ja seurata vedenkulutustietoja millä tahansa näistä puhelimista. Sovellus on saatavilla Android-laitteille Google Play -kaupasta ja Apple-laitteille App Store -kaupasta. Sovellus on maksuton.



1. Lataa Smartvatten Mobile sovelluskaupastasi.
2. Kirjaudu sisään sovellukseen käyttämällä huoneistonäytön näyttämää PIN-koodia. Löydät tämän koodin huoneistonäytön Lisätiedot-näkymän kautta avautuvasta Asetukset-näkymästä.
3. Näet kulutuksesi myös euroina, kun olet määrittänyt huoneiston asukkaiden määrän ja veden hintatiedot Smartvatten Mobile-sovelluksessa.

Veden hintatiedot ovat saatavilla vuokratyöyhtiöstäsi tai taloyhtiösi hallitukselta tai isännöitsijältä.



note

Jos mobiililaitteesi vaihtuu, vedenkulutustiedot ovat saatavilla uudella laitteellasi, kun olet kirjautunut uudelleen sisään Smartvatten Mobile-sovellukseen.

1.8 Kielen asettaminen

1. Valitse haluamasi kieli käyttämällä Kieli-näkymän  -painiketta.
2. Vahvista valinta painamalla  -painiketta.



**“IN BETTER WATER
EFFICIENCY, EVERY
DROP COUNTS.**

**smart
vatten™**
VERTO

Tilakohtainen vedenmittaus ja palvelu

Puh. 029 371 1788 | verto@smartvatten.fi
Jasperintie 290, 33960 Pirkkala



SMARTVATTEN OY 2579363-3 | FI25793633

Puh. 020 741 4020 | info@smartvatten.com
Lars Sonckin kaari 10, 02600 Espoo